LED Linear Grow Light Handbuch

Übersicht

1FT



2FT






Anwendbare Produkte

Produkt	SKU
LED Linear Grow Light Schwarz 1ft CTR	VSL-T5B1WC4
LED Linear Grow Light Schwarz 1ft CTR	VSL-T5B1WC8
LED Linear Grow Light Schwarz 2ft CTR	VSL-T5B2WC4
LED Linear Grow Light Schwarz 2ft CTR	VSL-T5B2WC8

Produktinhalt


Bild	Name	VSL-T5B1WC4/VSL-T5B2WC4	VSL-T5B1WC8/VSL-T5B2WC8
	Schrauben	8 Stk.	16 Stk.
	Wanddübel	8 Stk.	16 Stk.

Bild	Name	VSL-T5B1WC4/VSL-T5B2WC4	VSL-T5B1WC8/VSL-T5B2WC8
	Kabelbinder	8 Stk.	16 Stk.
	Klammern	8 Stk.	16 Stk.
	Doppelseitiges Klebeband	8 Stk.	16 Stk.
	Verlängerungskabel	3 Stk.	7 Stk.
	Netzkabel	1 Stk.	2 Stk.

Spezifikationen

SKU	VSL-T5B1WC4	VSL-T5B1WC8	VSL-T5B2WC4	VSL-T5B2WC8	VSL-T5B1WC4-EU	VSL-T5B1WC8-EU	VSL-T5B2WC4-EU	VSL-T5B2WC8-EU
Anzahl der Lichter	4	8	4	8	4	8	4	8
Wattage /Bar	7W	7W	15W	15W	7W	7W	15W	15W
Gesamtwattage	28W	56W	60W	120W	28W	56W	60W	120W
Spannung	120V/60HZ				220-240V/50HZ			

Verwendung der In-Line-Steuerung



1	*Netzschalter*	4	*Timer-Anzeigeleuchte*
2	*Netzanzeigeleuchte*	5	*Helligkeit +*
3	*Timer-Taste*	6	*Helligkeit -*

Drei Timer-Einstellungen: 8H/12H/18H

Timer nicht gestartet: Alle Timer-Anzeigeleuchten leuchten auf

Einschalten: Die Netzanzeigeleuchte leuchtet auf

Ausschalten: Die Netzanzeigeleuchte erlischt

Helligkeit: Es können vier Helligkeitsstufen ausgewählt werden. Drücken Sie die "+"-Taste, um die Helligkeit zu erhöhen, und die "-"-Taste, um sie zu verringern.

Timer-Einstellungen

8-Stunden: Drücken Sie einmal die Timer-Taste und die 8-Stunden-Anzeigeleuchte leuchtet auf.

12-Stunden: Drücken Sie die Timer-Taste zweimal und die 12-Stunden-Anzeigeleuchte leuchtet auf.

18-Stunden: Drücken Sie die Timer-Taste dreimal und die 18-Stunden-Anzeigeleuchte leuchtet auf.

Wie man einen 24-Stunden-Zyklus einstellt

Beispiel: Wenn der Timer um 17 Uhr auf 8 Stunden eingestellt ist, bleibt das Licht bis 1 Uhr an und schaltet sich dann am nächsten Tag um 17 Uhr wieder automatisch ein, wobei derselbe 8-Stunden-Zyklus folgt. Dies wiederholt sich täglich, bis der Strom getrennt wird oder der Timer manuell geändert wird. Dasselbe gilt für die 12-Stunden- und 18-Stunden-Einstellungen.

Helligkeitsspeicher nach Stromausfall

Nach einem Stromausfall wird beim erneuten Einschalten der Lichter der zuvor eingestellte Helligkeitsgrad wiederhergestellt.


Timerspeicher nach Stromausfall

Nach einem Stromausfall und Neustart wird die Speicherfunktion gelöscht und die Timereinstellungen müssen neu vorgenommen werden.


Installation

Drei Installationsmethoden


Methode 1: Kabelbinder + Klammer




Methode 2: Klammer + Schraube




Methode 3: Doppelseitiges Klebeband



Direkte Licht-zum-Licht-Verbindung



Lampenkörper ist direkt verbunden



HINWEIS: Das Reihenschalten unterstützt bis zu 8 Leisten.


Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vor der Installation aus der Steckdose gezogen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und die Lichtschalter ausgeschaltet sind. Verbinden Sie zuerst das Netzkabel und das Licht, dann die Stromzufuhr herstellen.


Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



Bevor Sie das Gerät benutzen, schließen Sie es an die Stromversorgung an und schalten den Schalter ein.

Garantie

VIVOSUN bietet eine 2-jährige eingeschränkte Garantie auf dieses Produkt, das direkt von uns oder unseren autorisierten Händlern gekauft wurde, beginnend mit dem ursprünglichen Kaufdatum.

Diese Garantie wird zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten gemäß den geltenden Verbraucherschutzgesetzen in dem Land gewährt, in dem das Produkt gekauft wurde.

Für die vollständige Garantiebedingungen besuchen Sie bitte: https://www.vivosun.com/help/warranty-policy

Alternativ können Sie den Kundenservice unter support@vivosun.com / +1 888-505-8486 kontaktieren.

Warnung

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen
- Benutzerwartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden
- Halten Sie das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
- Stecker oder Steckdosen nie mit nassen Händen berühren
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät gelieferten Kabel
- Akzeptable Betriebstemperaturen reichen von -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F)
- Vermeiden Sie es, direkt in die Lichter zu schauen, wenn sie eingeschaltet sind
- Vermeiden Sie es, die LED-Dioden zu berühren, wenn Sie das Licht einstellen
- Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts



WERFEN Sie dieses Produkt NICHT mit Ihrem normalen Müll weg. Elektrische Geräte enthalten gefährliche Stoffe, die die Umwelt schädigen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden für Informationen über lokale Abgabestellen oder Recycling-Programme, die elektronische Abfälle akzeptieren.